



Cold Shrink Weatherproofing Kits for Coaxial Cables

TYPICAL APPLICATIONS

Main Feeder to Jumper Application



Jumper to Antenna Application



SPECIFICATIONS

Important

- Check antenna interface for compatibility with Cold Shrink.
- Remove all moisture from cables and connectors before attaching Cold Shrink material on foam dielectric cable.
- Do not attach Cold Shrink material to air dielectric cable or cable markers.

Importante

- Compruebe la compatibilidad de la interfase de la antena con Cold Shrink.
- Elimine toda la humedad de los cables y conectores antes de fijar el material Cold Shrink al cable dieléctrico de espuma.
- No fije material Cold Shrink a los cables dieléctricos de aire, ni a los marcadores de cables.

Important

- Vérifier que l'interface de l'antenne est compatible avec Cold Shrink.
- Éliminer toute l'humidité des câbles et connecteurs avant d'attacher Cold Shrink sur le câble diélectrique cellulaire.
- Ne pas utiliser Cold Shrink sur les bornes de repérage des câbles ni sur les câbles diélectriques à air.

Wichtig

- Antennen-Steckverbindung auf Kompatibilität mit Cold Shrink überprüfen.
- Vor dem Anbringen von Cold Shrink auf dielektrischen Schaumkabeln jegliche Feuchtigkeit von Kabeln und Flanschen entfernen.
- Cold Shrink Material nicht auf dielektrischen Luftkabeln oder Kabel-Markierungen anbringen.

Importante

- Verifique se a interface da antena é compatível com o terminal contrátil a frio.
- Remova toda a umidade dos cabos e conectores antes de conectar o material do terminal contrátil a frio a um cabo dieléctrico de espuma.
- Não conecte o material do terminal contrátil a frio a um cabo dieléctrico a ar ou a marcadores de cabo.

重要事項

- Cold Shrinkとの互換性について、アンテナのインターフェースをチェックしてください。
- Cold Shrink材料をフォーム誘導体ケーブルに取り付ける前に、ケーブルとコネクターから湿気をすべて取り除いてください。
- Cold Shrink材料はエア誘導体ケーブルまたはケーブルマーカには取り付けられないでください。