



HANGER KIT



POSIZIONE	FIGURA	DESCRIZIONE
1 FAU 50/150		Fascetta universale
2 BAC 8		Basetta completa di cavallotto
3 BFI 8x400		Barra filettata
4 DAI 8		Dado esagonale M8
5 REI 8		Rondella elastica
6 GO		Collare tondo
7 GRQ		Guarnizione quadra

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Montare su palo, tramite la fascetta universale **FAU 50/150** la basetta **BAC 8** completa di cavallotto.

Inserire sulla basetta la barra filettata **BFI 8x400** nell'apposita sede a "V" e serrare le viti. Applicare all'estremità della barra filettata **BFI 8x400** il collare tondo **GO** bloccandolo

con gli appositi dadi **DAI 8**, la rondella elastica **REI 8** e il collare tondo **GO**. Inserire la guida quadra flessibile all'interno della guarnizione quadra **GRQ** e all'interno del collare tondo **GO**.

Serrare le viti laterali del collare tondo **GO**.

HANGER KIT



POSITION	FIGURE	DESCRIPTION
1 FAU 50/150		Universal hose clamp
2 BAC 8		Socle with bow
3 BFI 8x400		Threaded bar
4 DAI 8		M8 hexagonal nut
5 REI 8		Elastic washer
6 GO		Round collar
7 GRQ		Rectangular cushion

MOUNTING INSTRUCTIONS

Mount on the pole the socle with bow **BAC 8** (2) by the universal hose clamp **FAU 50/150** (1). Insert upon the socle the threaded bar **BFI 8x400** (3) in its suitable "V" shape seat, and tighten the screw.

Attach the other threaded bar end **BFI 8x400** (3) to the round collar **GO** (6) locking it by the suitable nuts **DAI 8** (4) and the elastic washer **REI 8** (5).

Insert the flexible waveguide in the rectangular cushion **GRQ** (7) and in the round collar **GO** (6). Tighten the round collar side screws **GO** (6).